


# Sistema di posa PosaClima Standard

## NODO LATERALE



## NODO INFERIORE

